

Bedienungsanleitung LED-Rücklicht „ORGANIC“ Instruction manual LED taillight „ORGANIC“

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir wünschen Ihnen allseits eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuen HIGHSIDER Produkt aus dem Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch. Nur bei fachgerechter Montage und Anschluss ist die gesetzliche Gewährleistung erfüllt. Die Leuchtrichtung muss parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglängsachse weisen. Dieses Lichtmodul ist ausschließlich zur Montage an Motorrädern und Scootern zulässig und erfüllt bei ECE konformer Befestigung die europäischen Vorschriften. Es ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder mitführen etwaiger Dokumente notwendig.

Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein! Schauen Sie niemals direkt in das Licht der LED's!

- 1) Vor der Montage klemmen Sie die Batterie ab. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht. Vor dem festen Einbau empfehlen wir, einen Funktionstest des Rücklichtes durchzuführen.
- 2) **Achtung:** Nur an 12V DC Bordnetz anschließen! Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie!
- 3) Das gelbe Kabel (Rücklicht) und das rote Kabel (Bremslicht) wird an Plus (+), das schwarze Kabel an Masse (-) angeschlossen.
- 4) Verlegen Sie alle Kabel fachgerecht. Kabel nicht knicken. Lose Kabelenden gut isolieren!
- 5) **Achtung:** Es dürfen max. 2 Rücklichter am Fahrzeug betrieben werden!
- 6) Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus System, oder auch mit ABS, kann es aufgrund des geringeren elektrischen Widerstandes der LED Einheit zu Fehlermeldungen kommen. In diesem Fall kann ein in parallel geschalteter Widerstand Abhilfe schaffen.
- 7) **Achtung:** Nach der Montage muss die korrekte Funktionsweise des ABS/CAN-Bus überprüft werden!
- 8) **Achtung:** Vor jeder Fahrt muss die korrekte Funktionsweise der Lichtenanlage überprüft werden!

Finden Sie passende Leistungswiderstände, Adapterkabel und anderes Zubehör in unserem Webshop!

HIGHSIDER™

POWERED BY PAASCHBURG & WUNDERLICH

Thank you for buying a HIGHSIDER product. Because of our passion for motorcycles all our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a safe and pleasant ride with your new HIGHSIDER product from Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Before installation please read this manual carefully.

The installation shall be conducted according to the ECE standard and by a qualified person. If the installation violates the ECE standard the liability for the product is lost. The emitting direction of the light shall be oriented parallel to the ground and the longitudinal axis of the vehicle. This light module is for motorcycle / scooter use only. The product complies with the current ECE standard. This means no registration or carriage of documentation is needed when installing it onto your motorcycle.

If uncertain about the installation please hire a qualified person. Never look into the light of the LED's!

- 1) Disconnect the battery from the electrical system and assure that your motorcycle stands solidly on the ground. Before installation a functional test of the taillight is recommended.
- 2) **Caution:** Connect to 12 V DC power only. Disregarding this will terminate the guarantee.
- 3) Connect the yellow cable (driving light) and the red cable (brake light) to plus (+) and the black cable to ground (-).
- 4) The cables need to be laid out carefully and professional. Prevent sharp bending. Open ends need to be insulated.
- 5) **Caution:** In total a maximum of two taillights may be installed onto your motorcycle.
- 6) Due to the reduced electrical resistance of the LED module, vehicles equipped with CAN-bus system or in some cases ABS system, may need the installation of an additional resistor (in parallel) to work properly.
- 7) **Caution:** After installation, the proper function of the ABS/CAN-bus must be checked!
- 8) **Caution:** Before each ride a functional test of the entire light equipment shall be conducted!

Find useful additional accessories like resistors, adapter cable and other equipment in our webshop!

1. Zunächst den Halter am Motorrad befestigen/
First install the bracket onto your bike!
2. Rücklicht mit dem Halter verschrauben!
Max. Drehmoment 1,5Nm!
Attach the taillight to your bracket!
Max torque 1,5Nm!



Kabelbelegung / cable connection

rot – Bremslicht (+)
red – brake (+)

gelb - Fahrlicht (+)
yellow - drive (+)

schwarz – Masse (-)
black – ground (-)

Weitere HIGHSIDER Produkte finden Sie auf: www.highsider-germany.de

Scan it !!!



Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:

Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter anderem: Personen-, Finanzielle- und Sach-schäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
09/2015 #255-180A

Exclusion of liability and guarantee regulation:

In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or indirect or subsequent damage become invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any damage resulting usage, installation or connecting of the device. In particular the liability on damage to person and financial loss is excluded. The use of the device in public traffic is at owner's risk solely.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

All rights reserved. Changes and errors are excepted.
09/2015 # 255-180A