

Intructions de montage feu arrière LED "ORGANIC"

Istruzione di montaggio luce posteriore LED „ORGANIC“

Merci d'avoir acheté un produit HIGHSIDER. Notre passion pour la moto se retrouve dans chaque produit HIGHSIDER. Nous vous souhaitons un voyage toujours bon et sûr avec vos nouveaux produits HIGHSIDER de la maison Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant le montage

La garantie légale est donné seulement en cas d'une installation correcte. Le faisceau de lumière doit être parallèle à la route et à l'axe longitudinal du véhicule. Ne pas monter avec aucune inclinaison. Ce produit est homologué exclusivement pour motocyclettes et scooters et correspond — monté correctement — aux regulations Européennes. Il n'est donc pas nécessaire de l'enregistrer dans les documents ou de les porter avec soi quand en route.

Si incertains, chargez un professionnel du montage! Jamais regarder directement dans la lumière LED!

- 1) Avant montage, déconnectez la batterie. Rassurez-vous que le véhicule est placé stablement. Nous conseillons de tester les clignotants à la batterie avant le montage.
- 2) **ATTENTION:** Connectez seulement au réseau de bord 12V. Autrement perte de garantie!
- 3) Connectez les câbles jaune (feu arrière +) et rouge (feu frein +), celui noir à masse (-)
- 4) Connectez tous câbles correctement. Ne pas les plier. Isoler d'éventuels câbles ouverts!
- 5) **ATTENTION:** Il est interdit de monter plus de 2 feux arrière au véhicule.
- 6) Sur véhicules avec système CAN-Bus et/ou ABS, dû à la résistance électrique réduite, des signaux d'erreurs sont possibles. Dans ce cas-ci, utilisation de résistances électriques peut aider.
- 7) **ATTENTION:** Après montage, vérifiez que le CAN-Bus et/ou ABS fonctionnent correctement!
- 8) **ATTENTION:** Avant chaque voyage, rassurez-vous que toute illumination fonctionne bien!

Vous trouverez prolongements cligno, résistances, relais électroniques et d'autres accessoires dans notre webshop!

HIGHSIDER™

POWERED BY PAASCHBURG & WUNDERLICH

Grazie di avere acquistato un prodotto HIGHSIDER. La nostra passione per moto si ritrova in ognuno dei nostri prodotti HIGHSIDER. Vi auguriamo un viaggio sempre buono e sicuro con i vostri nuovi prodotti HIGHSIDER della casa Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Leggere attentamente queste istruzioni prima del montaggio

La garanzia legale è data solo in caso di montaggio corretto. Il fascio della luce deve essere parallelo alla strada e all'asse longitudinale del veicolo. Non è permesso montaggio inclinato. Questo prodotto è consentito esclusivamente su motociclette e scooter, e corrisponde — se montato correttamente — alle regole dell'Unità Europea. Non è dunque necessario registrarlo nei documenti del veicolo o di portare i documenti con sé quando viaggiando.

Se insicuri, incaricate un professionista del montaggio! Mai guardare direttamente nella luce LED!

- 1) Prima del montaggio, disconnettere la batteria. Assicurarsi che il veicolo sia piazzato stabilmente. Prima del montaggio consigliamo testare le luci con la batteria.
- 2) **ATTENZIONE:** Collegare solo a rete di bordo 12V! Altrimenti perdita di garanzia!
- 3) Collegare il cavo giallo (luce posteriore +) e quello rosso (luce freno +), il cavo nero a massa (-)
- 4) Collegare tutti i cavi correttamente, senza piegarli o creare angoli. Isolare cavi aperti!
- 5) **ATTENZIONE:** Sono permesse max. 2 fari posteriori sul veicolo!
- 6) Su veicoli con sistema CAN-Bus, o anche con ABS, sono possibili segnali d'errore, dovuti alla resistenza elettrica ridotta. In questi casi, resistenze parallele possono essere d'aiuto.
- 7) **ATTENZIONE:** Dopo il montaggio deve essere verificato il corretto funzionamento dell'ABS / CAN-Bus!
- 8) **ATTENZIONE:** Verificare il corretto funzionamento dell'impianto illuminazione prima di ogni viaggio!

Trovate prolunghe, resistenze, relais elettronici e altri accessori nel nostro Webshop!

1. Fixez le support sur la moto
Fissare il supporto alla moto/

2. Fixez le feux arrière au support!
Max. 1,5 Nm!
Fissare il faro posteriore sul supporto!
Max. 1,5 Nm



Cablaggio / Cablage

rosso — luce freno (+)
rouge — frein (+)

giallo — luce posteriore (+)
jaune — feu arrière (+)

nero — massa (-)
noir — masse (-)

Vous trouverez d'autres produits HIGHSIDER ici/Troverete ulteriori prodotti HIGHSIDER qui: www.highsider-germany.de

Scan it !!!



Exemption de responsabilité et application de la garantie :

En cas de traitement, montage ou usage incorrect ou inapproprié du produit, l'application de la garantie est annulée. En raison de l'impossibilité de vérifier le bon ou mauvais usage qu'il a été fait du produit, la société Paaschburg & Wunderlich GmbH décline toute responsabilité concernant d'éventuels dommages directs et indirects résultants de l'usage du produit. Ceci comprend entre autres : toute sorte de dommages personnels, financiers et matériels. L'utilisation du produit dans la circulation sur le domaine public relève de la responsabilité individuelle.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnitten 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

Sous réserve de droits, changements et erreurs.
08/2015 #255-180A

Esclusione di responsabilità e clausole di garanzia:

È escluso dalla garanzia e responsabilità qualsiasi danno causato da errata installazione e/o mancata conformità con le linee guida per il montaggio. Paaschburg & Wunderlich GmbH non si assumerà la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali o derivati non causati direttamente dal prodotto. In particolare, si escludono danni materiali e finanziari a persone o cose. L'acquirente si assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dello strumento in aree pubbliche.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnitten 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

Tutti i diritti riservati. Salvo cambi, errori ed omissioni.
08/2015 #255-180A